

KIUKAAN KÄYTTÖOHJE

- Kiuas on automaattisesti päällä vakiovuoroilla (ti, ke, pe).
- Jos haluat käyttää saunaa muina aikoina, laita kiuas päälle käsikäytönapista. Jokainen kellon kuvan painallus lisää aikaa puolella tunnilla (neljä painallusta = kaksi tuntia, aika näkyy punaisessa näytössä). Kiuas käynnistyy heti ensimmäisestä painalluksesta.
- Kiuas sammuu itsestään asettamasi ajan päätyttyä, mutta voit sammuttaa sen myös painamalla kellon kuvaa vähän pitempään, noin kaksi sekuntia. Näyttöön tulee teksti "Off".
- Lämpötilaa voit säätää valkoisesta nupista. Säädettäessä näyttö näyttää asetettua lämpötilaa. Palauta käytön jälkeen 80 asteeseen.
- Älä koske muihin nappeihin.

